

Hoja de Instrucciones para la Instalación del Recubrimiento para Pisos de Acabado Transparente Texturizado RockSolid®

Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar el proyecto. Para obtener más detalles y consejos de aplicación, ingrese a rustoleum.com/rocksolid

Cobertura	Hormigón recubierto: Cada bolsa de Polycuramine® cubre hasta entre 200 y 250 pies cuadrados; 2 bolsas cubren hasta entre 450 y 500 m ² (dos cocheras y media). Hormigón sin revestir: 2 bolsas cubren hasta entre 200 y 250 pies cuadrados (con 2 capas). La cobertura puede variar debido al estado o la porosidad del hormigón.
Aplicaciones	Este producto se puede usar sobre hormigón sin revestir (se necesitan 2 capas) o como un acabado sobre una superficie recubierta. Para la aplicación use una cubierta de rodillo de felpa de 1/4".
Uso Indicado	Solamente para uso en interiores, incluidas cocheras, sótanos y otros pisos interiores; solamente para superficies horizontales; no está destinado a áreas expuestas directamente a la luz solar. NO deje el envase directamente bajo la luz solar.
Temperatura de Aplicación	Aplique cuando la temperatura del aire esté entre 40-90 °F y la humedad relativa esté por debajo del 80%. NO aplicar el recubrimiento si se espera que la temperatura descienda por debajo de 40 °F durante las 48 horas posteriores a la aplicación.
Temperatura Mínima del Piso	La temperatura Mínima del Piso para aplicar el recubrimiento es de 40 °F.
Soporte de Productos RockSolid	Si tiene preguntas o comentarios, póngase en contacto sin costo alguno con el Grupo de Soporte para Productos llamando al 1-866-765-4474

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN A POLVO DE PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, EN ESPECIAL EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PLOMO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo y limpie con cuidado con una fregona húmeda y una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comuníquese con la Línea Gratuita Nacional de Información sobre el Plomo (EE. UU.) al 1-800-424-LEAD o ingrese en la página www.epa.gov/lead. **PELIGRO!** VAPOR DAÑINO Y CAUSA QUEMADURAS EN LA PIEL Y LOS OJOS. LEA ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ADICIONALES EN LA PARTE POSTERIOR.

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS: En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua y jabón y enjuague bien. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua fría durante 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Beba 1 o 2 vasos de agua o leche y póngase en contacto con un médico de inmediato. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

VERIFIQUE LAS SIGUIENTES CONDICIONES ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO:

		Solución
Concreto Recién Colado	Si el concreto recién vertido no se ha curado por completo, el revestimiento no rendirá correctamente.	Deje que el concreto recién vertido se cure durante un mínimo de 28 días antes de aplicar el revestimiento.
Concreto Sellado	Deje caer una pequeña cantidad de agua al piso. Si el agua forma gotas, esto quiere decir que el piso tiene sellador y será necesario quitarlo.	Una vez que se haya quitado el sellador, proceda a la Preparación del concreto .
Hormigón Pintado o Recubierto	Quite toda pintura suelta lijando o raspando. A continuación, pruebe la adhesión de la pintura restante: 1. Corte una X a través del revestimiento hasta el concreto con una cuchilla de afeitar. 2. Presione la cinta adhesiva sobre la X, luego retire con un tirón rápido. 1. Si se desprende más de un cuarto de la pintura, NO cubra el piso con RockSolid hasta que se haya quitado la pintura por completo.	Para una mejor adherencia, lije el piso previamente pintado o recubierto y límpielo con un solvente como la acetona. Luego proceda a la preparación del hormigón . Si se usa como acabado sobre el Polycuramine RockSolid dentro de los 7 días, no es necesario raspar el enarenado.
Concreto Húmedo	Aplice una lámina de plástico de 2' x 2' sobre el piso de la cochera. Coloque cinta adhesiva aislante en los bordes y espere 24 horas. Si se forman gotas de agua en el interior del plástico o el concreto parece estar húmedo (de color más oscuro), hay humedad atrapada en el piso y no debe pintarse ni recubrirse hasta no que no se haya resuelto el problema de la humedad.	Utilice el Bloqueador de humedad Rust-Oleum (se vende por separado) para eliminar la humedad del concreto.
Concreto Dañado/Desprendido	Si el concreto está desprendido o astillado, el revestimiento no funcionará correctamente. Será necesario reparar las áreas dañadas antes de aplicar RockSolid .	Repare las áreas dañadas antes de aplicar RockSolid .

Preparación del hormigón: Para recubrimiento sobre hormigón sin revestir

1. Elimine las manchas de aceite con un cepillo para limpiar y un **Desengrasante de alta resistencia Rust-Oleum** o un **Desengrasante y limpiador Rust-Oleum** (se venden por separado). Friegue bien y luego enjuague. Repita el proceso todas las veces que sea necesario.
2. Mezcle el ácido de concreto en polvo (incluido) con 2 galones de agua hasta que se disuelva (**NO** agregue el ácido de concreto directamente sobre la pintura). La solución contiene un ácido cítrico suave (**NO** utilice ácido muriático).
3. Moje previamente todo el piso utilizando una manguera y a continuación remueva cualquier charco de agua. Utilice una regadera de plástico para distribuir de manera homogénea una solución de ácido sobre una sección del piso de 10' x 10'. Friegue con fuerza utilizando un cepillo de cerdas para aflojar el polvo y la suciedad. Mantenga toda la sección mojada hasta que se haya aplicado el ácido y enjuagado, y luego pase a la próxima sección.
4. 4. Una vez terminado el proceso, enjuague y pase un secador de goma por toda la superficie del piso para eliminar todo rastro de ácido. **NO** deje charcos de agua en el piso. El ácido no decolora las entradas ni daña el césped ni las plantas si se enjuaga bien.
5. 5. Pase los dedos por el piso seco. Si le queda polvo en los dedos, repita el proceso de fregado y enjuague hasta que el piso esté limpio. Deje que el piso se seque por completo. **Nota:** Si no se lava y se enjuaga bien el piso, es posible que el revestimiento no se adhiera correctamente.

Preparación del hormigón: Para recubrimiento sobre hormigón recubierto

1. En el caso de las aplicaciones de acabado transparente sobre superficies recién pintadas, el recubrimiento deberá estar seco para permitir el tránsito peatonal. No camine sobre el recubrimiento mientras aún esté pegajoso.
2. Aplíquelo no antes de las 8 a 10 horas después de colocar recubrimiento para pisos RockSolid y dentro de los 7 días. Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca antes de la aplicación.

Mezcla RockSolid

1. **MEZCLE SOLO UNA BOLSA A LA VEZ.** Mezcle completamente el material en la bolsa agitando a un lado y a otro y apretando cada lado de la bolsa. **NOTA: El acabado transparente texturizado RockSolid se debe aplicar dentro de los 7 días del recubrimiento del piso con RockSolid.**
2. Combine los componentes Parte A y Parte B colocando la bolsa en el suelo y haciéndola rodar del lado de la parte A al de la parte B. La presión creada al rodar la bolsa forzarán el sello en el medio que reventará, permitiendo que ambos componentes se mezclen.
3. Mezcle bien el material agitando la bolsa de ida y vuelta y apretando los bordes y las esquinas durante 2 a 3 minutos.
4. El producto se activa y debe aplicarse dentro de los plazos especificados (vea el **Cuadro de Aplicaciones**).
5. Una vez que el material se mezcle completamente, utilice una tijera para cortar una esquina de la bolsa.

Instrucciones y Aplicación de RockSolid

Si la Temperatura está entre 40-75 °F:	Si la Temperatura está entre 76-90 °F:
Recorte los bordes inmediatamente después de mezclar	Recorte los bordes inmediatamente después de mezclar
Enrolle inmediatamente después de mezclar	Enrolle inmediatamente después de mezclar
Tiempo de vida útil luego de mezclar: 1 hora (no utilizar el producto después de 1 hora)	Tiempo de vida útil luego de mezclar: 45 minutos (no utilizar el producto después de 45 minutos)
Mejores resultados: 12 p. m. (o cuando la temperatura está en ascenso)	Mejores resultados: recubra temprano en la mañana (antes de las 9 a. m.)

1. Vierta el material mezclado desde la bolsa a la bandeja del rodillo.
 2. Utilice la cubierta de rodillo de felpa de 1/4" (incluida) y el bastidor de rodillos de 9" para aplicar el recubrimiento fino y uniformemente al piso en secciones de 5' x 5' utilizando una distribución en "M" y en "W". *Antes de la aplicación, quite las pelusas.*
 3. Recorte los bordes durante el proceso con un cepillo sintético de buena calidad.
 4. Continúe trabajando en secciones de 5' x 5'. De vez en cuando, remueva o agite la bolsa para mantener el producto bien mezclado. Mantenga un borde húmedo para evitar marcas de solapado o diferencias en el brillo.
 5. Sobre un piso recubierto solo se necesita una capa (cuando la aplicación se hace sobre un hormigón sin revestir, se necesitan dos capas).
 6. No recubra las juntas de control ni pase el rodillo sobre las mismas. Utilice un material de relleno flexible para las juntas de control si lo desea.
 7. Repita los pasos anteriores para cada bolsa adicional.
- *Nota:** El producto se debe utilizar dentro del tiempo de vida útil indicado (vea el **Cuadro de Aplicaciones**) o el brillo puede verse desaparejo.

Tiempo de secado y limpieza de RockSolid

1. La temperatura y la humedad pueden afectar el tiempo de secado. No camine sobre el recubrimiento mientras aún esté pegajoso. La superficie debería estar lista para el tránsito peatonal en 8 a 10 horas y para el tránsito de vehículos en 24 a 36 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad.
2. Limpie las herramientas y el equipo de aplicación con solventes minerales. Permita que el producto no utilizado se endurezca en el recipiente y deseche de acuerdo con las normas locales.